TABLA DE PROGRAMAS

A. Indicador de "Puerta abierta"

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej:

B. Indicador de "Servicio"

C. Indicador de "Grifo cerrado"

D. Indicador de "Limpiar bomba"

E. Selector de programas
F. Botón "Inicio/Pausa"
G. Botón "Temperatura"
H. Botón "Centrifugado" (incl. "Parada con cuba llena")
I. Botón "Fin diferido"
J. Botón "Dosificación"
K. Botón "Nivel de suciedad"
L. "Eco monitor"
M. Botón "Cancelar/Vaciado"
N. Combinación del dispositivo de seguridad para niños
O. Indicación de exceso de detergente

Programa			Tempe-ratura	Etiquetas de manteni-miento	Carga máxi-ma kg	Tipo de lavado/Notas *- Respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta sobre el cuidado de prendas*	Detergentes y aditivos			Opciones especiales					Dosifi-cador Deter-gente	Fin diferido	Centrifugado	
							Pre-lavado	Lavado principal	Suavi-zante	Colores 15° *Coloun 15°*	Rápido *Rápido*	Pre-lavado *Prelava.*	Aclarado intensivo *Aclarar./ enx. intensivo*	Nivel de suciedad *Nivel Suciedad*			Centrif./ Parada cuba llena	Velocidad de centrifug. máx rpm
	Mixto	**Diario**	*frío - 60°C*	60 40 60 40	4.0	**Ropa resistente de algodón, lino, fibras sintéticas y sus mezclas con nivel de suciedad bajo o normal.** Programa efectivo de una hora. Asegúrese de lavar sólo colores parecidos en una misma colada. Si el nivel de suciedad lo requiere, añada un quitamanchas a base de oxígeno.	–	Sí	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	máx.
Tejidos	**Algodón**	**Algod.**	*frío - 95°C*	95 60 40 30	7.0	**Prendas de algodón normalmente sucias.** Es el programa más adecuado para el lavado de ropa a 40°C y a 60 °C con respecto al ahorro de agua y energía. - Programa de referencia para la etiqueta energética.	❊	Sí	❊	❊	❊ 2)	❊	❊	❊ 2)	❊	❊	❊	máx.
Tejidos	**Sintéticos**	**Sintéticos**	*frío - 60°C*	60 40 30	3.0	**Blusas, camisas, delantales etc., con un grado de suciedad normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlón, Nylon) o mezclas de algodón con nivel de suciedad normal.**	❊	Sí	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	máx.
Tejidos	**Delicados**	**Delicados**	*frío - 40°C*	40 30	1.5	**Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas.**	❊	Sí	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	1000 1)
Tejidos	**Lana/ a mano**	**Lana/a mano Lã/mão**	*frío - 40°C*	WOOLMARK	1.0	**Prendas de lana etiquetadas con la marca de Woolmark e identificadas como resistentes al lavado a máquina, así como tejidos de seda (mantener etiquetas de mantenimiento, lino, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano".** Este programa ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company con lanas que se deben lavar a mano.	–	Sí	❊	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	1000 1)
Color	**Blanco**	**Blanco/ Branco**	*frío - 60°C*	60 40 30	7.0	**Prendas de algodón resistente con un grado de suciedad normal o alto.** Ahorre energía seleccionando una temperatura de lavado más baja y añadiendo agentes blanqueadores a base de oxígeno, además del detergente.	–	Sí	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	máx.
Color	**Claros**	**Claros/ Claras**	*frío - 60°C*	60 40 30	4.5	**Prendas blancas y de tonos pastel elaboradas con tejidos delicados.** Programa para ropa delicada que evita que las prendas adopten un color grisáceo o amarillento. Use un detergente normal; si es necesario, use también quitamanchas o agentes blanqueadores a base deoxígeno.	❊	Sí	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	1000 1)
Color	**Oscuros**	**Oscuros/ Escuras**	*frío - 60°C*	60 30 60 30	4.5	**Prendas negras y oscuras de algodón, mezclas de algodón y poliéster.** Programa especial para reducir el desgaste del color y la decoloración local. Con este programa, use preferentemente un detergente líquido para las prendas oscuras.	❊	Sí	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 1)
Eco	**EcoAlgodón**	eco Algod.	*frío - 60°C*	60 40 30	7.0	**Prendas muy sucias y tejidos resistentes de algodón, sintéticos y otras mezclas.** Consumo ecológico que aumenta la duración del lavado. Ideal para su uso durante la noche, cuando las tarifas son más baratas. Para evitar el ruido del centrifugado durante la noche, seleccione una velocidad de centrifugado "0" e inicie el programa de centrifugado por la mañana o ajuste el inicio diferido. Para las prendas con un alto grado de fibras sintéticas, recomendamos utilizar una bolsa de lavado.	–	Sí	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	máx.
Eco	**AquaEco**	Aqua eco	*frío - 40°C*	40 30 40 30	3.0	**Ropa poco sucia de fibras sintéticas, o mezcla de tejidos sintéticos con prendas de algodón.** Programa de ahorro con un consumo de agua muy bajo. Utilice detergente líquido y la menor cantidad recomendada para una colada de 3 kg. No añada suavizante.	–	Sí	–	❊	–	–	–	–	❊	❊	❊	máx.
Eco	**Rápido 15'**	**Rápido 15'**	*frío - 30°C*	30 30	3.0	**Ropa poco usada de algodón, fibras sintéticas y mezclas con algodón.** Programa de refrescamiento. Utilice la menor cantidad de detergente recomendada.	–	Sí	❊	❊	–	–	–	–	❊	❊	❊	máx.
Vaqueros		**Jeans**	*frío - 60°C*	60 40	4.5	**Pendas y tejidos vaqueros como pantalones y chaquetas con nivel de suciedad normal.**	❊	Sí	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 1)
Centrifugado		Centrif	–	–	7.0	**Centrifugado intensivo.** Es el mismo que en el programa "Algodón".	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	❊ / –	máx.
Aclarado y centrifugado		Aclar./enx. & Centrif.	–	–	7.0	**Programa de aclarado y centrifugado intensivo.** Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	–	–	❊	–	–	–	❊	–	–	❊	❊	máx.

❊ : opcional / Sí : requiere dosificación

1) Para un mejor cuidado de las prendas, la velocidad de centrifugado está limitada en este programa.

2) Seleccionable para los programas de algodón 20-60 ° C solamente.

El ciclo para lana/lavado a mano ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company para lavar prendas de lana etiquetadas como "lavar a máquina" o "lavar a mano", siempre que se laven según las instrucciones de la etiqueta y las de la tabla de programas. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01325

DATOS DE CONSUMO

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh) sin "Rápido"	Duración aprox. del programa (horas : minutos) ⏲	
					sin "Rápido"	con "Rápido"
Mixto	40	4.0	45	0.50	1:00	-
Algodón	95	7.0	74*	2.10	2:10	-
Algodón **	60	7.0	54	0.91	4:00	2:30
Algodón **	60	3.5	40	0.85	3:00	***
Algodón	40	7.0	69	0.80	3:15	2:15
Algodón **	40	3.5	40	0.65	3:00	***
Sintéticos	60	3.0	50*	0.80	1:35	1:14
Sintéticos	40	3.0	46	0.50	1:20	0:59
Delicados	30	1.5	60	0.50	0:45	-
Lana/A mano	40	1.0	45	0.50	0:40	-
Blanco	40	7.0	69	0.80	3:30	-
Claros	40	4.5	65	0.50	1:20	-
Oscuros	40	4.5	45	0.60	1:40	1:15
Eco Algodón	60	7.0	69	0.84	4:00	-
AquaEco	40	3.0	19	0.45	1:00	-
Rápido 15´	30	3.0	30	0.20	0:15	
Vaqueros	40	4.5	60	0.60	1:30	1:15

Los datos de consumo se han medido en condiciones conformes con la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado. El consumo de agua y energía hace referencia al ajuste prefijado de los programas, con la temperatura y la carga indicadas en la tabla; si se seleccionan opciones especiales o se modifica la velocidad de centrifugado, los datos de consumo cambian.

⏲ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético.

*** El ajuste automático de la duración del programa tras determinar la cantidad de ropa para lavar.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en el capítulo "Detergente y Aditivos" de las instrucciones de uso.

- Sitúe el selector de programas en la posición deseada; la luz del botón "**Inicio/Pausa**" parpadea.
- La **temperatura** y la **velocidad de centrifugado** mostrados en la pantalla se pueden modificar pulsando el botón "Temperatura" o el botón "Centrifugado".

SELECCIONE LA OPCIÓN QUE DESEE

Cuando la combinación de programa y opciones adicionales no es posible, los indicadores se apagan automáticamente.
Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas. En algunos programas, puede que ya haya alguna opción seleccionada; si lo desea, puede deseleccionarla.

Botón "Colores 15°"

- Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantiene los buenos resultados del lavado a la vez.
- Mantiene los colores vivos al lavar las prendas de colores.
- Se recomienda para cargas poco sucias sin manchas.
- Para alcanzar buenos resultados del lavado, use detergentes para lavar en frío.
- No se puede usar para el programa Algodón 70 – 95 °C.

Botón "Rápido"

- Acorta la duración del programa y permite lavar más rápido.
- Recomendado para prendas poco sucias.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad granular). El tiempo del ciclo aumenta unos 15 min.
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Aclarado intensivo"

- More water is added and rinse cycle is prolonged.
- This option is particularly suitable for areas with very soft water, washing baby linen and helps people with allergies.

Botón "Nivel de suciedad"

- Adapta la duración del programa al nivel de suciedad de la ropa. También influye la cantidad de detergente recomendada cuando se utiliza el botón "Dosificador Detergente".

= poco sucias - = suciedad normal - = muy sucias.
No se puede seleccionar cualquier nivel de suciedad en algunos programas.

Botón "Centrifugado" (incl. "Parada con cuba llena")

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela y solo se vacía el agua. Sin embargo, se mantienen las fases de centrifugado intermedias durante el aclarado.
- Si selecciona "Parada con cuba llena", la ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña. Para activar la opción "Parada con cuba llena", pulse el botón "Centrifugado" varias veces hasta que se encienda el símbolo de "Parada con cuba llena" en la pantalla.

- El programa de lavado se ha detenido en el ciclo de "Parada con cuba llena", cuando en la pantalla centellea el símbolo de "Parada con cuba llena" y la luz de "**Inicio/Pausa**".
- Para finalizar la "Parada con cuba llena" con el exprimido de ropa, pulse "**Inicio/Pausa**" - la ropa será exprimida a la velocidad de centrifugado según el ciclo seleccionado. Si quiere cambiar la velocidad de centrifugado, pulse de nuevo "Centrifugado" y luego pulse "**Inicio/Pausa**".
- Para finalizar la "Parada con cuba llena" mediante el desagüe sin exprimir, pulse el botón "Centrifugado" hasta que la velocidad de centrifugado en la pantalla llegue a "0", luego pulse "**Inicio/Pausa**" para iniciar el desagüe .
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo (especialmente seda)..

CONFIGURE EL FIN DIFERIDO

Con esta función puede diferir el fin de programa para más tarde: pulse el botón para fijar el tiempo deseado del fin. Esta función le permite tener la ropa lista en un tiempo determinado y, por ejemplo, poder disfrutar del menor coste de la tarifa eléctrica nocturna.

- El tiempo de "Fin difereido" se puede fijar en el reloj (de 1 a 24). Al pulsar el botón aparecerá el tiempo más corto posible; manteniendo el botón pulsado aparecerán todos los tiempos del ajuste. Con pulsar el botón hasta que el tiempo llegue a "0:00" se cancelarán todas las opciones de configuración.
- Cuando el tiempo deseado del fin esté fijado, pulse "**Inicio/Pausa**" – se inicia el correr del tiempo.
- Durante el correr de este tiempo puede cambiar los ajustes del programa (seleccionar o cancelar opciones, cambiar la velocidad de centrifugado, etc.). En el caso de que los ajustes alarguen el tiempo de duración del programa, de manera que éste será más largo que el tiempo del fin fijado originalmente, el programa se iniciará inmediatamente.
- A veces, el programa puede ser terminado antes del tiempo fijado del fin (p.ej. con cargas pequeñas de ropa). En este caso la lavadora circula la carga periódicamente hasta que pase el tiempo fijado del fin. Durante el tiempo de circulación aparece en la pantalla un símbolo. En cualquier momento es posible parar la circulación pulsando el botón o girando la perilla de control; el símbolo desaparecerá y la pantalla mostrará el bloqueo de la puerta para 1 minuto, aproximadamente.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA DE DETERGENTE

Con el botón "**Dosificador Detergente**", la lavadora indica la cantidad de detergente recomendada para la carga y el nivel de suciedad.

- Permite ahorrar detergente y proteger el medio ambiente, además de las pieles sensibles, porque evita el exceso de detergente.
- Antes de utilizar esta función, es necesario adaptar la lavadora a las cantidades recomendadas por el fabricante del detergente. También es necesario comprobar la dureza del agua, si no se ha adaptado.
- Seleccione el programa, las opciones y el fin diferido ANTES de utilizar el botón "**Dosificador Detergente**".

Para más información, consulte las instrucciones aparte de "Dosificación".

INDICADOR DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación de un programa antes de que termine".

ECO MONITOR

La función de "Eco monitor" proporciona información aproximada sobre el consumo energético en programas que seleccione. La función de „Eco monitor" se enciende al seleccionar cualquier programa.

El indicador de la parte izquierda muestra que la función "Eco monitor" está activa. Al lado de éste están presentes cuatro indicadores que muestran el nivel de consumo: cuanto menos consumo de energía prevé su programa ajustado, tanto menos se encienden los indicadores. Esto depende tanto del programa, la temperatura y la opción seleccionados, como de la cantidad de carga lavada. Por esta razón, el nivel de consumo energético previsto puede adaptarse a la cantidad de ropa lavada.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "**Inicio/Pausa**". El indicador junto al botón "**Inicio/Pausa**" se enciende.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

No permita a los niños encender el ciclo de lavado o cambiar los ajustes del programa corriente. La lavadora no se puede activar ni desactivar si la perilla de control está en la posición "Off/On".
Activación de bloqueo para niños:

- Sitúe el selector de programas en un programa o ponga en marcha un programa, como lo haría habitualmente.
- Pulse al mismo tiempo los 2 botones marcados con una llave , durante al menos 3 segundos. En la pantalla aparece el símbolo de una llave para indicar que se ha activado la función.

Cada vez que intente cambiar un programa con esta función activada, en la pantalla aparecerá durante breves segundos el símbolo de la llave. No se podrá cambiar el ajuste del programa. La única posibilidad es apagar la lavadora situando el selector de programas en la posición "Off/O".
Para desactivar el bloqueo para niños:

- Pulse al mismo tiempo los 2 botones marcados con una llave , durante al menos 3 segundos.

INDICADORES DE FALLOS

En caso de avería o problemas, consulte la "Guía para solucionar problemas" en las instrucciones de uso.

"Grifo cerrado": no hay agua suficiente o no la entrada

"Reparación": el fallo o mal funcionamiento de un componente eléctrico

"Limpiar bomba": las aguas residuales no se bombea.

Velocidad de centrifugado en la pantalla parpadea: desequilibrio durante el hilado.

FIN DEL PROGRAMA

- La indicación de "Puerta abierta" se enciende. En la pantalla aparecerá "End".

1. Sitúe el selector de programas en la posición "O".
2. Cierre el grifo de agua.
3. Abra la puerta y retire la ropa.
4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

INDICACIÓN DE DETERGENTE EN EXCESO

El símbolo se enciende al final del programa si ha utilizado demasiado detergente. Utilice menos detergente la próxima vez. Si se enciende el símbolo y en la pantalla aparece "Fod"; esto indica que se ha interrumpido el programa debido a un exceso de espuma; consulte el apartado "Guía para solucionar problemas" de las instrucciones para el uso.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "**Inicio/Pausa**" para detener el programa. La luz parpadea.
2. Seleccione el nuevo programa con la temperatura, las opciones que desee y la velocidad de centrifugado más conveniente.
3. Vuelva a pulsar el botón "**Inicio/Pausa**". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en la que se interrumpió el anterior. No añada más detergente en este programa.

CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "**Cancelar/Vaciado**" cancela un programa antes de que finalice.

- Pulse y mantenga pulsado el botón "**Cancelar/Vaciado**" durante unos segundos; aparece una animación en la pantalla. El agua se descarga; puede que pase un tiempo antes de que pueda abrir la puerta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01325